



Διαδικασία Αναβάθμισης αποκωδικοποιητή NovaBox

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Αναβάθμιση από τη τηλεόραση

Σελ. 3 - 4

Σημαντικές πληροφορίες


Σελ. 5

1. Επίλεξε το πράσινο πλήκτρο πάνω στο χειριστήριο της Nova. Εμφανίζεται η οθόνη Βοήθειας (HELP) όπως εμφανίζεται στην εικόνα 1.




Εικόνα 1

2. Επίλεξε το πλήκτρο με το βελάκι προς τα κάτω μέχρι την επιλογή Αναβάθμιση δέκτη όπως εμφανίζεται στην εικόνα 2.



Εικόνα 2

- 3. Επίλεξε το πλήκτρο OK (εικόνα 3) πάνω στο χειριστήριο έτσι ώστε να γίνει έλεγχος αν υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση & εκ νέου OK για να επιβεβαιώσεις την επιλογή σου.**
- 4. Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, κάνε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων του δέκτη σου (από το τηλεκοντρόλ: Menu / Βοήθεια / Αρχικές Ρυθμίσεις ή εναλλακτικά από το κουμπί με την πράσινη ένδειξη / Αρχικές Ρυθμίσεις).**
- 5. Πληκτρολόγησε τον κωδικό PIN του αποκωδικοποιητή σου. (ο προεπιλεγμένος είναι: 1234).**



- ✓ Για να ολοκληρωθεί η **αναβάθμιση** θα πρέπει ο αποκωδικοποιητής να είναι συνδεδεμένος με το ρεύμα.
- ✓ Ο απαιτούμενος χρόνος αναβάθμισης υπολογίζεται να είναι από 15' - 30'.
- ✓ Με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης θα αφαιρεθούν οι επιλογές σας σε "αγαπημένα μπουκέτα" και χρειάζεται να προγραμματιστούν εκ νέου.
- ✓ **Τυχόν ρυθμίσεις Γονικού Ελέγχου χρειάζεται να προγραμματιστούν εκ νέου.**